

CERTUSS E 6 - 72 M

Thermotimat



Thermotimat

Thermotimat CERTUSS je volitelné rozšíření řízení pro plně automatické spuštění a vypnutí parních vyvíječů CERTUSS. prostřednictvím integrovaného týdenního časovacího spínače nebo externího impulsu ze strany provozovatele, spotřebiče, nebo dálkového spínače.

Při aktivovaném provozu jednotky Thermotimat bliká bílá kontrolka ve dveřích rozvodné skříně při vypnutém provozu. Po zapnutí pak v provozu trvale svítí.

automatické spuštění

Po startovacím impulsu se parní vyvíječ uvede do provozu, čerpadlo napájecí vody začne plnit tlakový systém a zapne se elektrický ohřev.

Na displeji se zobrazí:

Ve dveřích rozvodné skříně svítí bílá kontrolka

Meldung	10
message	10
Message	10
Съобщение	10

automatické vypnutí

Při příchodu vypínacího impulsu se vypne elektrický ohřev, parní vyvíječ zůstane v provozním stavu připraven ke spuštění.

Na displeji se zobrazí:

Ve dveřích rozvodné skříně bliká bílá kontrolka

Meldung	80
message	80
Message	80
Съобщение	80

ruční spuštění a vypnutí parního automatu vypínaného jednotkou Thermotimat

spuštění

Jednou stiskněte tlačítko (1)

Na displeji se zobrazí:

Ve dveřích rozvodné skříně bílá kontrolka zhasnula. Parní vyvíječ je v provozu.

Meldung	10
message	10
Message	10
Съобщение	10

vypnutí

Jednou stiskněte tlačítko (1)

Na displeji se zobrazí:

Parní vyvíječ se vypne a funkce jednotky Thermotimat je opět v provozu. Ve dveřích rozvodné skříně bliká bílá kontrolka.

Meldung	80
message	80
Message	80
Съобщение	80

volitelná možnost „automatické odkalování“

Automatické odkalování je přídavné vybavení k jednotce Thermotimat, které slouží k odkalení po každém ručně nebo automaticky spuštěné vypnutí parního vyvíječe.

Skládá se z kulového uzavíracího ventilu se servopohonem, který je rovnoběžně instalován s ručním odkalováním. Při otevřeném kulovém uzavíracím ventilu tlak páry provede výplach kotelní vody z tlakového systému.