

CERTUSS Junior TC

možnosti konfigurace vyvíječe

III. Soubor hlášení „velký“ 12 výstupů

Tato opce sestává z přídatného modulu EASY se 6 výstupy relé. Každý z těchto výstupů může být libovolně obsazen jedním z 34 hlášení či poruch. Takto toto hlášení lze snímat uživatelem prostřednictvím kontaktu bez potenciálu. Při aktivaci této opce se automaticky aktivuje výchozí nastavení.

U skupinových sestav zařízení je tato výbava nezbytná v každém vyvíječi

Aby tato opce byla volitelná, musí se nejdříve aktivovat opce „soubor hlášení malý“. V případě souboru hlášení „velký“ se jedná o pomocný modul pro konstrukční sestavu modulu EASY souboru hlášení „malý“. Tento pomocný modul má 8 dalších výstupů relé. Takto lze snímat uživatelem celkem 12 různých hlášení prostřednictvím kontaktu bez potenciálu například:

- souhrnná hlášení anebo určitá dílčí hlášení
- provozní funkce, např. „Vyvíječ páry ZAP / VYP“, „Odkalování / Odvodnění při startu aktivní“, atd.



Texty pro soubory hlášení

č. velká sada 12 výstupů

1	Zapnuto
2	Vypnuto
3	Souhrnná porucha
4	Zvýšený vstupní tlak
5	Kontakt 100°C
6	Probíhá odkalování
7	Spínání regulace
8	Parní výkon 100%
9	Parní výkon 50%
10	Automatický hoření
11	Plyn max.
12	Plyn min.
13	Omezovač tlaku páry
14	Omezovač teploty páry
15	Omezovač teploty spalín
16	Napájecí čerpadlo MSS
17	Ventilátor MSS
18	Tlakové čerpadlo MSS vstupní větev
19	Olejové čerpadlo MSS
20	Ventilátor MSS pro provoz hořáku s částečným zatížením
21	Sledování průtoku
22	Sledování síťového napětí
23	Sběrnice / komunikace

č. velká sada 12 výstupů

24	Ventilátor pro náběh a doběh
25	Předběžná výstraha pro termín údržby
26	Předběžná výstraha pro termín zkoušky
27	Chyba SD karty, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
28	Opětovný náběh po výpadku napětí
29	Připravenost startu
30	Připravenost startu Thermostat
31	Předběžná výstraha pro 72-hodinový provoz
32	Alarm teplota spínací skříně
33	Chyba externí archivace dat, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
34	Porucha na rozhraní OCI 412.10
35	Alarm dávkovací zařízení
36	Alarm Testomat
37	Zkontrolovat ovládání vzduchové klapky kontejnerové sestavy
38	Zkontrolovat ovládání externí klapky spalín
39	Zkontrolovat ovládání odtahu kouře
--	
Předem nastavená hlášení výrobcem jsou barevně zvýrazněná.	