

CERTUSS Universal TC

možnosti konfigurace vyvíječe

VI. zasílání SMS zpráv

Podobně jako u opce pro nastavení souboru hlášení je možné nechat si poslat zprávu o výskytu některé z 34 poruch anebo hlášení a to formou informativní SMS. Každé z hlášení lze jednotlivě aktivovat či deaktivovat.

U skupinových sestav zařízení je tato výbava nezbytná v každém vyvíječi

Tuto možnost lze využít pouze ve spojení s modemem GSM a funkční kartou SIM s aktivními daty. (SIM karta není součástí dodávky).

Tato výbava sestává z jednoho průmyslového routeru ADSL, jedné venkovní antény GSM/UMTS a rovněž příslušného softwarového modulu.

K dispozici je až 39 různých provozních anebo chybových hlášení z řídicí jednotky vyvíječe v anglické nebo německé jazykové verzi, které se zasílají prostřednictvím SMS zpráv až na 5 různých telefonních čísel adres, například:

- souhrnná hlášení anebo určitá dílčí hlášení
- provozní funkce, např. „Vyvíječ páry ZAP / VYP“, „Odkalování / odvodnění při startu aktivní“ atd.

Každé hlášení lze jednotlivě aktivovat anebo deaktivovat.



Texty pro SMS hlášení

č. SMS hlášení

1	Zapnuto
2	Vypnuto
3	Souhrnná porucha
4	Zvýšený vstupní tlak
5	Kontakt 100°C
6	Probíhá odkalování
7	Spínání regulace
8	Parní výkon 100%
9	Parní výkon 50%
10	Automatický hoření
11	Plyn max.
12	Plyn min.
13	Omezovač tlaku páry
14	Omezovač teploty páry
15	Omezovač teploty spalín
16	Napájecí čerpadlo MSS
17	Ventilátor MSS
18	Tlakové čerpadlo MSS vstupní větev
19	Olejové čerpadlo MSS
20	Ventilátor MSS pro provoz hořáku s částečným zatížením
21	Sledování průtoku
22	Sledování síťového napětí
23	Sběrnice / komunikace

č. SMS hlášení

24	Ventilátor pro náběh a doběh
25	Předběžná výstraha pro termín údržby
26	Předběžná výstraha pro termín zkoušky
27	Chyba SD karty, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
28	Opětovný náběh po výpadku napětí
29	Připravenost startu
30	Připravenost startu Thermotimat
31	Předběžná výstraha pro 72-hodinový provoz
32	Alarm teplota spínací skříně
33	Chyba externí archivace dat, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
34	Porucha na rozhraní OCI 412.10
35	Alarm dávkovací zařízení
36	Alarm Testomat
37	Zkontrolovat ovládání vzduchové klapky kontejnerové sestavy
38	Zkontrolovat ovládání externí klapky spalín
39	Zkontrolovat ovládání odtahu kouře
--	
--	
--	