

## CERTUSS Junior TC

### možnosti konfigurace vyvíječe

#### VII. Zasilání E-mailových zpráv

Funkce zaslání e-mailových zpráv je vyžadována individuálně pro každý vyvíječ. Tato výbava sestává z opčního softwarového modulu.

Aby bylo možné tuto opci využít, musí být daný vyvíječ páry připojen na Internet a to buď přímo prostřednictvím modemu DSL nebo přes firemní síť. V obou případech panel musí mít platnou konfiguraci IP adresy, vedlejší síť a komunikační kanál jako mezi síťovou branou.

K dispozici je až 24 různých provozních anebo chybových hlášení z řídicí jednotky vyvíječe, která se zasílají prostřednictvím e-mailových zpráv až na 5 různých adres, například:

- souhrnná hlášení anebo určitá dílčí hlášení
- provozní funkce, např. „Vyvíječ páry ZAP / VYP“, „Odkalování / Odvodnění při startu aktivní“, atd.

Každé hlášení lze jednotlivě aktivovat anebo deaktivovat.



#### Texty pro E-mailové zprávy

##### č. E-mailové zprávy

1	Zapnuto
2	Vypnuto
3	Souhrnná porucha
4	Zvýšený vstupní tlak
5	Kontakt 100°C
6	Probíhá odkalování
7	Spínání regulace
8	Parní výkon 100%
9	Parní výkon 50%
10	Automatický hoření
11	Plyn max.
12	Plyn min.
13	Omezovač tlaku páry
14	Omezovač teploty páry
15	Omezovač teploty spalin
16	Napájecí čerpadlo MSS
17	Ventilátor MSS
18	Tlakové čerpadlo MSS vstupní větev
19	Olejové čerpadlo MSS
20	Ventilátor MSS pro provoz hořáku s částečným zatížením
21	Sledování průtoku
22	Sledování síťového napětí
23	Sběrnice / komunikace

##### č. E-mailové zprávy

24	Ventilátor pro náběh a doběh
25	Předběžná výstraha pro termín údržby
26	Předběžná výstraha pro termín zkoušky
27	Chyba SD karty, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
28	Opětovný náběh po výpadku napětí
29	Připravenost startu
30	Připravenost startu Thermotimat
31	Předběžná výstraha pro 72-hodinový provoz
32	Alarm teplota spínací skříně
33	Chyba externí archivace dat, nouzový provoz vyvíječe --> ihned kontaktovat zákaznický servis
34	Porucha na rozhraní OCI 412.10
35	Alarm dávkovací zařízení
36	Alarm Testomat
37	Zkontrolovat ovládání vzduchové klapky kontejnerové sestavy
38	Zkontrolovat ovládání externí klapky spalin
39	Zkontrolovat ovládání odtahu kouře
--	
--	
--	